


レゴ®エデュケーション SPIKE™ プライム

ブロッカー一覧



SPIKE 「モーター」



S P I K E 「動 作」



S P I K E 「制 御」

A 色が 赤 ▾ になるまで待つ

A 距離が 近く(< 20cm) ▾ になるまで待つ

A は色 赤 ▾ ですか?

A は距離 > ▾ 15 cm ▾ ですか?

A は反射光 > ▾ 50 %ですか?

A cm ▾ での距離

A 反射光

タイマー

SPIKE 「センサー①」

タイマーをリセット

振られた場合。 ▾ になるまで待つ

A が押された(ON) ▾ になるまで待つ

向きは 上へ ▾ ですか?

A が押されましたか?

左 ▾ ボタンが 押されている場合 ▾ になるまで待つ

A newton ▾ での圧力

左 ▾ ボタンが押されましたか?

ピッチ ▾ 角度

SPIKE 「センサー②」