

## Chromebookを安全に使用するための注意点

Chromebookの製造事業者（以下「事業者」とします。）からの説明を受けたところ、点検実施前においても事業者が公表している注意点を守った使い方であれば、安全に使用できることが確認できました。

事業者のホームページ（[https://jpn.nec.com/press/202202/20220204\\_01.html](https://jpn.nec.com/press/202202/20220204_01.html)）及び以下の注意点をご確認いただいた上で、点検実施前にChromebookを使用することについてのご希望をお伺いさせていただきます。

大変お手数ですが、{ } 内をご記入し、点線で切り取ってから、学校へご提出ください。

点検実施前の使用を希望されなかった場合は、点検完了まで学校でChromebookを保管させていただきます。

事業者による点検スケジュール等は現在調整中ですが、令和4年4月末までに完了する予定です。

今回の件に関して、ご不明点やご不安な点がございましたら、事業者の専用コールセンターにお問い合わせください。

【GIGAスクール自主点検お客様相談センター】電話：0120-984-723 営業時間 9：00～18：00

1	運搬・保管について	<ul style="list-style-type: none"> <li>○電源を切り、充電アダプタを抜いてください。</li> <li>○液晶ディスプレイを回転して外側にしたままの状態にせず、画面を閉じておいてください。</li> <li>○ぶつかけたり、振り回したり、落としたりしないでください。</li> <li>○ランドセルやバッグにChromebookを入れたまま、放り投げたり、乱暴に置いたりしないでください。</li> </ul>
2	使用について	<ul style="list-style-type: none"> <li>○膝の上などで使わずに、机の上などの平らな場所で使ってください。</li> <li>○床や足元など、誤って踏んだり、物がぶつかったりする場所で使わないでください。</li> <li>○強く叩いたり、乱暴に扱わないようにしてください。</li> <li>○液晶ディスプレイは、用もなく開けたり閉めたりを繰り返さないでください。</li> </ul>
3	充電について	<ul style="list-style-type: none"> <li>○充電する時以外は、充電アダプタを抜いてください。</li> <li>○学校から配付された充電アダプタ以外のアダプタで、充電しないでください（壊れたり、発煙する原因となります）。</li> <li>○充電中は、紙などの周りに燃えやすい物が無いようにしてください。</li> </ul>
4	①～③発生時の対応について  ① 落下等の強い衝撃を与えてしまった時 ② 発煙・変なにおいが発生した時 ③ 異常に熱くなった時	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ご自宅で使用している時は、以下のとおりご対応願います。               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chromebookが①～③のようになった時は、すぐに使用をやめて、電源を切ってください（充電して使っている場合は、充電アダプタのプラグをChromebookから抜いてください）。</li> <li>2. 速やかに【GIGAスクール自主点検お客様相談センター 0120-984-723】に連絡し、適切な対応方法について指示を受けてください。</li> <li>3. 学校に報告してください。</li> </ol> </li> </ul>

「Chromebookを安全に使用するための注意点」の記載内容を確認しました。

点検実施前のChromebookの使用について

学校提出用

希望します 希望しません ←どちらかを○で囲ってください。

板橋区立 \_\_\_\_\_ 学校長 様  
令和4年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日

児童生徒氏名 \_\_\_\_\_

保護者氏名 \_\_\_\_\_

※点線部分で切り取り、学校にご提出ください。