

2 Chromebook カバー【1～3年生のみ】

くろーむぶっく

2-1 Chromebook カバーについて

がめんよう
画面用カバー、キーボードカバー、ショルダーストラップの3つで1セットです。



がめんよう
画面用カバー



キーボードカバー



ショルダーストラップ

【カバーを取り付けるときは】

- ① くろーむぶっく がめん そこ をカバーのしたのぶぶん
にあわせ、すこ ちから い 入れて お こ
押し込みます。

あわせる

すこ お こ
少し押し込む



- ② カバーのうへ ぶぶん かど
を押すようにして取り付けます。
(キーボードカバーの取り付けも同じです)

パチン！



【カバーを取り外すときは】

くろーむぶっく うし がわ お
Chromebookの後ろ側から押します。

かた
固いときは、たい ばしょ ふ
平らな場所に伏せて、カバーのうへ
かど はず
角を外してから、ぜんたい はず
全体を外すようにしてください。

カバーをお
後ろ側から押す



たい ばしょ お
平らな場所に置き、
かど はず
角から外すと取れやすいです

